

Art der Aussendung	NOT						DRINGLICHKEIT		SICHERHEIT		ROUTINE	
	Fall	Anruf	Weiterleitung	Bestätigung	Beendigung	Aufhebung	Funkstille	Anruf	Aufhebung	Anruf	Aufhebung	Anruf
Kopf	Priorität	M A Y D A Y			---			PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN		SECURITE - SECURITE - SECURITE		---
	Adressat	---	---	MMSI MMSI MMSI (Schiff in Not)	all stations - all stations - all stations			all stations oder <Name>		all stations - all stations - all stations		MMSI - Name - RZ (Adressat)
	THIS IS ...	T H I S I S ...						T H I S I S ...		T H I S I S ...		T H I S I S ...
	Absender	MMSI - Name - Rufzeichen		Name Name Name - RZ	Name - Rufzeichen	MMSI - Name - Rufzeichen		---	MMSI - Name - Rufzeichen		MMSI - Name - Rufzeichen	
Nachricht	ggf. Text	---	following received from <source> / observed on ... channel <ch> at <time> UTC	---	at <time> UTC Name - RZ (Schiff in Not)	position cancel my false distress alert of <day><time> UTC	---	---	cancel my urgency message of <day/time>	---	cancel my safety message of <day/time>	<routine text>
	Position	position		---	---	---	---	position	---	position	---	---
	Case	distress case		---	---	---	---	urgency case	---	safety case	---	---
	Required assistance	required assistance		---	---	---	---	required assistance	---	---	---	---
Ende	Abschluss	Over		RECEIVED MAYDAY bei schlechter Verst. ROMEO (3x) MAYDAY Over	SILENCE FINI	Master <day><time> UTC Over	SILENCE MAYDAY	Over		Over		over
		---	This is <NAME-RZ>	---	---	---	---	---	---	---	---	---

© Copyright A.Horch
www.marebaltikum.de

Abkürzungen:
 RZ - Rufzeichen
 MMSI - Maritime Mobile Service Identity (Rufnummer im Seefunkdienst)
 UTC - Universal Time Coordinated (Koordinierte Weltzeit)

Anmerkungen:
 Dieses GMDSS Sprechverfahren entspricht dem 2008 gültigen.
 Es gibt Unterschiede je nach Quelle. Die hier aufgeführten Varianten entsprechen den vom PA Bremen publizierten.
<http://www.pa-bremen.de/lrc.php>